

ŞİFRE GİRİŞ VE PANEL KURULUMU

Müdahele seviyesi	Operatör	Açıklama ve Yetkiler
1	Genel	Led ve buzzer testi, gecikme devrede ise devre dışı bırakmak.
2	Sistem 2. Seviye yetkileri	Sireni aktif ve pasif etmek, buzzeri sessize almak, (paneli resetlemek, Siren hattı ve zonaları test maduna almak)
3	Sistem 1. Seviye yetkisi (Teknik Servis)	Siren gecikmesini zonlarda uygulamak, siren açıp kapamak, buzzeri sessize almak, paneli resetlemek.

Seviye 1

Genel Erişim

Panel'e elektrik bağlandıktan sonra bu seviyede Kontrol ışığı yanmamalıdır.

Seviye 2

Panele Erişim

- 2. Seviye panele Giriş: OK Tuşu + 2222 + OK Tuşu
- Doğru giriş yapılırsa Kontrol ışığı aktif olup, sürekli yanmalıdır.
- Bu işlem doğru gerçekleştiğinde 2. Seviyeye ait olan yukarıdaki yetkiler yapılabilmektedir.
- Bu moddan çıkmak için 3 kez OK tuşuna basınız.
- Bu işlem doğru yapıldığında kontrol ışığı sönecektir.

Seviye 3

1. seviye (Teknik servis Erişimi)

- 1. Seviye panele Giriş: OK Tuşu + 3333 + OK Tuşu
- Doğru giriş yapılırsa Kontrol ışığı aktif olup, sürekli yanıp sönmelidir.
- Bu işlem doğru gerçekleştiğinde 3. Seviyeye ait olan yukarıdaki yetkiler yapılabilmektedir.
- Bu moddan çıkmak için 3 kez OK tuşuna basınız.
- Bu işlem doğru yapıldığında kontrol ışığı sönecektir.

Bölge Ve Siren Hatlarını Açıp Kapatmak

Panel ilk normal açılışta, bölge ve siren hatları devrede ve açık olmaktadır.

- 1) Bölge kapama
- 2) OK + 2222 + OK + DISABLE DELAY + Kapatılacak Bölge Numarasını Girin + OK + DISABLE DELAY + OK + OK + OK
- 3) Bölge açma
- 4) OK + 2222 + OK + DISABLE DELAY + Açılacak Bölge Numarasını Girin + OK + DISABLE DELAY + OK + OK + OK

NOT: Bu ayar panelin elektrik bağlantısı kesildiğinde SIFIRLANMAZ.

Zone (Bölge) Hatları Test Modu

Bu modda zonlarda tetikleme olduğunda sirenler 5 saniye açık, 5 saniye sessiz olmaktadır. Bu modu aktive etmek için;

- 1) OK + 2222 + OK + TEST + Bölge Numarası Girin + OK
 - 2) Bu moddan çıkmak için **Test** tuşuna tekrar basınız
- NOT: Sadece seçilen bölge hattı bu modda olmaktadır.

Sirenlere Gecikme Tanımlamak

Bu modda bölgelerde yangın tetiklemesi algılandığında, sirenlerin devreye girmesinde 1 ile 8 dakika arasında gecikme tanımlanabilir

Aşağıdaki buton bölgeleri bu moddan etkilenmemektedir:

1, 5, 9, 13, 17, 21

Bu modu aktif etmek için:

- 1) **OK + 3333 + OK + DISABLE DELAY + GEÇİKECEK DAKİKA (1 İLE 8 ARASI) + OK + DISABLE DELAY**

NOT: Bu işlem doğru yapıldığında **SOUNDER DELAY** ışığı yanacaktır.

Gecikmeyi devre dışı bırakmak için yukarıdaki işlemleri tekrar yapın.

Şifre Değiştirme

- ❖ Şifresi değişecek seviyeye giriş yapın.
- ❖ Eski şifreyi tekrar giriniz, **Pas change** ışığı yandığında 4 rakamlı yeni şifre giriniz ve **OK** tuşuna basınız.
- ❖ Pas change ışığı sabit olarak yanacaktır.
- ❖ Çıkış için **OK** tuşuna 3 kere basınız.

KONVANSİYONEL BAĞLANTI ŞEMASI

